


VIKTIG INFORMATION - BRANDSKYDD

Grön blink
Ljudlös



NORMALLÄGE

Systemet ska alltid blinka grönt i normalt läge.

VID LARM:

Undersök situationen!

Utrym om möjligt nödställda!

Röd fast
Ljuder konstant




Om branden är **SLÄCKT** kan
MANUELLT STOPP göras:

Håll in larmknappen tills systemet stoppar.



Grön/Röd blink
Stötvis ljud



ÅTERSTÄLLNING

**Vid återställning skall alltid leverantören
kontakts (service/vattenpåfyllning krävs)!**

Återställning kan vid behov göras genom att hålla in
larmknappen minst 5 sek (tills dioden blir gul).